

KURZ-MONTAGEANLEITUNG FÜR KU-GARTENZAUNE

1. Kunststoffpfosten setzen.

2. Gurtbefestigung mittels Gurthalter an den KU-Zaunpfosten

3. Zaunlattenbefestigung

Dabei muß zuerst der Abstand zwischen den Zaunlatten errechnet werden und dann am Alugurt angerissen werden. Die Latten werden dann mit den beiliegenden Hilo-Schrauben 5,5/50mm mit Abdeckkappen, von der Gurtseite aus angeschraubt (möglichst im unteren Drittel, wegen Steifigkeit des Gurtes!). Hierbei geht die Schraube komplett durch den Aluriegel und bis zur Hälfte der Zaunlatte hinein. Darauf achten, daß Schraube in den Schraubkanal der Latte geht!

Zuerst den Gurthalter in der gewünschten Höhe bis zum Anschlag in den Pfosten eindrehen. Anschließend ein 5mm Loch für die Sicherungs-Schraube in den Alugurt bohren, und dann den Gurt nur noch auf den Gurthalter stecken und mit beiliegender Hilo-Schraube 5,5/25mm sichern. (Abdeckkappe auf die Schraube nicht vergessen!)

