

Montageanleitung für HS-Pfostenanker zum Einbetonieren

1. Ausmessen entsprechend der jeweiligen Pfostenachsmasse und Löcher graben.
Etwas Beton einfüllen und Anker dann in den Beton stellen (Bodenplatte ist ca. OK Gelände) und mit Wasserwaage ausrichten.
Mit restlichen Beton Loch füllen, verdichten und mittels Kelle glätten.
Senkrechten Stand der Anker prüfen und entsprechend korrigieren!
Beton vor weiteren Arbeiten vollständig austrocknen lassen!
2. Holzlay des KU-Pfostens auf den Pfostenanker (zwischen den Winkeleisen) stecken. Mit den 5/50mm Torx-Schrauben das Holzlay durch die Winkeleisen verschrauben.
3. KU-Hülle des Pfostens über das Holzlay stecken

